

First safe mobil – GPS lokátor osôb s volaním

Ovládanie

First safe mobil sa zapína cez **tlačidlo Power** alebo po pripojení cez USB kábel.

Zapnutie signalizuje Battery kontrolka, ktorá blikne každých 30 s (v sleep-mode je to každých 120 s) na zeleno. Táto kontrolka signalizuje aj **úroveň nabitia** batérie. Pri 100% nabití svieti na zeleno, pri poklese pod 10% blikne 3x každé 2 s na červeno.

GPS / GSM kontrolka (blikne na červeno každých 10 s) signalizuje stratu GPS a/alebo GPS signálu.

First safe mobil – GPS lokátor osôb s volaním

Zapnutie a vypnutie

Čelný panel obsahuje 4 programovateľné tlačidlá a tlačidlo Power (zapnutie).

Zapnutie a vypnutie signalizuje dlhý zvukový signál.

Vypnutie: podržať 3 s Power, kontrolka Battery sa rozsvieti na červeno a zaznie zvukový signál.

Zapnutie: podržať tlačidlo Power, kým zelená kontrolka Battery nezhasne, potom pustiť. Zaznie zvukový signál a kontrolka Battery začne zeleno blikať každých 10 s.

Každé programovateľné tlačidlo je možné naprogramovať na jedno telefónne číslo.

First safe mobil – GPS lokátor osôb s volaním

Volanie

4 programovateľné tlačidlá (s predvolenými 4 číslami)

sa využívajú na obojsmernú komunikáciu.

Podržaním jedného z tlačidiel dlhšie než 4 s (rozsvieti sa GSM kontrolka a Miláčik zavibruje) sa vyvolá predvolené číslo.

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa prichádzajúci hovor prijme alebo prebiehajúci hovor ukončí.

1x stlačiť: prijatie hovoru

2x stlačiť: ukončiť hovor

First safe mobil – GPS lokátor osôb s volaním

